

1. Identificazione del prodotto e dell'azienda

- **Nome del prodotto:** Set di 4 candele rustiche a colonna, bianco sporco, 70x110 mm, interamente colorate, autoestinguenti - Ideali per decorazioni dell'Avvento e delle feste
- **Produttore/Importatore:** Richard Wenzel GmbH & Co.KG
- **Indirizzo:** Benzstraße 5, 63741, Aschaffenburg, DE, +49 6021 34 690,
- **Contatto:** info@wenzel-kerzen.de

2. Descrizione del prodotto

- **Destinazione d'uso:** Candele e candele profumate per interni per profumare e decorare gli ambienti.
- **Composizione materiale:**
 - **Cera:** paraffina, stearina, cera d'api o cere vegetali.
 - **Stoppino:** cotone o materiali sintetici.
 - **Additivi:** fragranze, oli essenziali, coloranti.

3. Potenziali pericoli

- **Pericolo principale:** rischio di incendio se maneggiato in modo improprio.
- **Pericoli per la salute:** Possibili reazioni allergiche dovute alle fragranze contenute.
- **Pericolo dovuto alla cera calda:** rischio di ustioni in caso di contatto.
- **Pericoli ambientali:** alcune fragranze possono essere dannose per gli organismi acquatici.

4. Istruzioni di sicurezza

4.1 Istruzioni generali di sicurezza

- **Fai attenzione quando usi il fuoco aperto!**
- **Utilizzare solo in una posizione stabile e verticale.**
- **Tenere lontano da materiali combustibili.**

4.2 Note sull'uso

1. Non lasciare mai le candele accese incustodite.
2. Tenere fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
3. Posizionare solo su superfici resistenti al calore e non infiammabili.
4. Non utilizzare in presenza di correnti d'aria o vicino a ventilatori.
5. Ventilare la stanza dopo l'uso per evitare l'accumulo di fragranze.

4.3 Note per candele multiple

- Mantenere una distanza di almeno 10 cm tra le candele accese.

4.4 Altre avvertenze

- Accorciare lo stoppino a ca. 1 cm prima dell'accensione.
- Spegner la candela prima che sia completamente bruciata (circa 1 cm di cera rimanente).
- Non spostare la cera liquida calda.
- Non lasciare corpi estranei come fiammiferi o residui di stoppino nella massa di cera liquida.
- Se si sviluppa fumo o la fiamma è eccessiva, spegnere la candela e accorciare lo stoppino.

5. Misure di primo soccorso

- **Se la pelle viene a contatto con la cera calda:** Raffreddare con acqua fredda, non rimuovere la cera, consultare un medico.
- **Se si inalano fumi o profumi:** fornire aria fresca; se i sintomi persistono, consultare un medico.
- **In caso di reazioni allergiche:** interrompere l'uso e, se necessario, consultare un medico.

6. Misure antincendio

- **Mezzi di estinzione idonei:** CO₂, schiuma, polvere.
- **Mezzi di estinzione non idonei:** Acqua (per incendi di cera).
- **Misure protettive speciali:** Fornire estintori, non spegnere le candele accese con acqua.

7. Stoccaggio e trasporto

- **Magazzinaggio:**
 - Conservare in un luogo fresco e asciutto e protetto dalla luce solare diretta.
 - Evitare il contatto con materiali infiammabili.
- **Trasporto:**
 - Proteggere da danni e temperature estreme.
 - Etichettatura delle merci pericolose.

8. Istruzioni per lo smaltimento

- Smaltire i residui di cera con i rifiuti domestici, a meno che non si applichino norme speciali.
- Riciclare i materiali di imballaggio in conformità con le normative locali.

9. Informazioni aggiuntive

- Per maggiori dettagli sull'uso sicuro, consultare le istruzioni sulla confezione del prodotto.
- Domande? Contattaci a info@wenzel-kerzen.de .